MANUAL DEL USUARIO
versión 1.1

Español

AEX-701 AMPLIFICADOR DE SEÑAL





* *Ilustración del AC-1000 Caja de enchufe con interruptor, y el control remoto AYCT-102 (ambos no incluidos)*

A: Base con agujeros
B: Tapa de pilas
C: Botón de conexión
D: Compartimento de pilas



[1] Situación inicial: Su transmisor y receptor han sido configurados correctamente, pero están fuera de sus respectivas zonas de alcance.

⚠ *Acerque el transmisor y receptor temporalmente el uno al otro, y ¡compruebe que efectivamente sea posible controlar el receptor con el transmisor!*

⚠ *¡En la práctica, el transmisor y receptor pueden variar con respecto a la ilustración!*



[2] Levante la base de la parte trasera haciendo palanca con un destornillador.

⚠ *Para ello, el destornillador NO debe colocarse en el centro, sino a la izquierda o a la derecha. . ¡La muesca en el centro es para el compartimento de pilas (vea paso **[3]**)!*



[3] Desenrosque los 8 tornillos y abra el compartimento de pilas.



[4] Inserte 2 pilas alcalinas AA. Observe las polaridades + y - correctas.





[5] Con un bolígrafo, pulse brevemente el botón “Learn” para activar el modo de búsqueda.

⚠ *¡El indicador en la parte frontal empezará a parpadear!*

[6] Pulse brevemente el botón de encendido del control remoto (o envíe una señal de encendido si se trata de otro tipo de transmisor).

⚠ *¡Finalmente, el indicador en la parte frontal parpadeará dos veces más lento, como confirmación!*



[7] Vuelva a enroscar la tapa de pilas en su sitio, y vuelva a colocar la base.



[8A] Despliegue el soporte para colocar el producto en una superficie horizontal.

⚠ *¡El AEX-701 debe encontrarse dentro del alcance inalámbrico de su control remoto/transmisor!*

⚠ *¡Su receptor debe encontrarse dentro del alcance inalámbrico del AEX-701!*



[8B] Aproveche los agujeros en la parte trasera del producto para montarlo en la pared.

⚠ *¡El AEX-701 debe encontrarse dentro del alcance inalámbrico de su control remoto/transmisor!*

⚠ *¡Su receptor debe encontrarse dentro del alcance inalámbrico del AEX-701!*



[9] Gracias a la intervención del AEX-701 es posible controlar su receptor con el control remoto/transmisor, incluso cuando éstos se encuentran fuera de sus respectivas zonas de alcance directo.

Observaciones

⚠ Memoria

- Este producto es un “repetidor” y sirva para repetir la señal inalámbrica de su transmisor COCO (p.ej., un control remoto). Esto le permite controlar un receptor que, sin este producto, se encontraría fuera del alcance inalámbrico del transmisor.
- Este producto debe utilizarse en combinación con, como mínimo, un transmisor COCO y un receptor COCO, los que ya han sido configurados correctamente.
- ¡Este producto puede utilizarse exclusivamente con receptores de señal de encendido/apagado! ¡No utilice receptores-reguladores!
- El sistema inalámbrico puede expandirse sin límite con otros transmisores y/o receptores COCO.
- No debe utilizarse más de un equipo AEX-701 en el mismo entorno.
- Este producto posee una memoria que le permite funcionar con un máximo de 6 códigos de transmisión diferentes.
- Para borrar un código de transmisión de la memoria del AEX-701: (1) Pulse brevemente el botón “Learn”. (2) Envíe una señal de apagado con el transmisor que desea borrar de la memoria (en el caso de un timbre de puerta, debe pulsar el botón del timbre). (3) El indicador del AEX-701 parpadea dos veces para confirmar.
- Para borrar todos los códigos de transmisión de al memoria del AEX-701: (1) Pulse el botón "Learn" durante 6 segundos. (2) El indicador empieza a parpadear rápidamente. (3) Vuelva a pulsar brevemente el botón “Learn”.
- Este producto es impermeable (IP56). Procure no dañar el anillo de caucho en el interior (debajo de la tapa de pilas), para conservar la impermeabilidad del producto.
- Si el producto no funciona (bien):
  - Compruebe que las pilas estén bien colocadas o funcionando.
  - Compruebe paso a paso que el/los respectivo(s) transmisor(es) y receptor(es) haya(n) sido configurado(s) correctamente.
  - Procure que el AEX-701 se encuentre dentro del alcance inalámbrico del transmisor (máx. unos 30 metros).
  - Procure que el receptor se encuentre dentro del alcance inalámbrico del AEX-701 (máx. unos 30 metros).

⚠ Instrucciones de seguridad

- Los productos COCO no deben utilizarse nunca para los llamados sistemas "life support" ni para otras aplicaciones en las que alguna avería del equipo pueda poner en peligro la vida de personas.
- No intente reparar este producto. Lleve el producto a la tienda donde lo compró si el producto está averiado, o si usted duda de su funcionamiento correcto.
- No exponga este producto al calor excesivo o a la luz directa del sol.
- Retire las pilas del producto si no va a usarlo durante un tiempo prolongado.

⚠ Energía

- Cuando el indicador se pone a parpadear de forma continua (cada 3 segundos), las pilas están a punto de agotarse. En tal caso, se debe sustituir las pilas en menos de una semana (no deje que las pilas se agoten completamente).
- Las pilas tienen una vida útil de aproximadamente 1 año, dependiendo del uso.
- Utilice únicamente pilas alcalinas de 1,5V AA.
- No tire la pila al fuego.
- Al tirar las pilas observe las normas locales.

⚠ Funcionamiento inalámbrico

- Este producto funciona con base en una señal de radio y atraviesa paredes, ventanas y puertas. Tiene un alcance máximo de 75 metros en espacio abierto. Dentro de la vivienda el alcance está determinado, en gran medida, por las circunstancias locales, por ejemplo, cemento, cristal y metales. El alcance dentro de la vivienda es aproximadamente 30 metros.
- Cada vez, con mayor frecuencia, las ventanas de doble cristal vienen reforzadas con una capa metálica delgada. Este tipo de cristal (“**Alto Rendimiento**”) deja pasar la mayor parte de la luz visible, no obstante, tiene un efecto negativo sobre las señales de radio. De encontrarse este tipo de cristal entre el transmisor y el receptor, debe tener en cuenta una significativa reducción del alcance inalámbrico.
- Este producto funciona a una frecuencia de 433,92 MHz. Satisface las exigencias esenciales y otras condiciones de la directiva R&TTE 1999/5/CE y puede usarse en todos los países de la UE.

- El uso de este aparato puede estar restringido fuera de la UE. Si va a usar este aparato fuera de la UE, compruebe que satisfaga la normativa local.

CE

Este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales y otras condiciones relevantes de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.coco-technology.com.

De ser posible, al deshacerse del aparato llévelo a un centro de reciclaje. No lo tire junto con los residuos domésticos.

Garantía y copyright

Este dispositivo tiene una garantía de dos años, válida a partir de la fecha de compra. Visite www.coco-technology.com/warranty si desea obtener más información. Está prohibida la reproducción de cualquier parte de este manual de instrucciones sin la autorización de Pan-Trade International B.V.

PAN-TRADE INTERNATIONAL B.V.

P.O. BOX 126
4760 AC ZEVENBERGEN
THE NETHERLANDS
www.coco-technology.com

CE

Declaration of Conformity

Pan-Trade International BV declares that the COCO product, model;

type designation	AEX-701 AMPLIFICADOR DE SEÑAL
item number	71029

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives R&TTE 1999/5/EC, EMC 2004/108/EC and LVD 2006/95/EC, and is compatible with the standards EN 300 220-1/3, EN 55015, EN 301 489-1/3 and EN 60950.

Manufacturer / Authorised representative,

M.A. Hoekstra, managing director

Zevenbergen, 2008-01-30